

FUNKTIONSDATENBLATT

Functional data sheet / Fiche technique des fonctions

DCC / AC

DECODERTYP

Type of decoder / Type de décodeur



MS450P22

ELEKTROLOKOMOTIVE

Electric locomotive / Locomotive électrique

E 412

Mit Decoder für den Digitalbetrieb unter DCC und Motorola-Protokoll.

D

Welche Protokolle Ihre Digitalzentrale unterstützt und wie Sie eine neue Lokomotive anlegen, entnehmen Sie bitte der Anleitung der Digitalzentrale. Wir empfehlen für einen vollen Funktionsumfang das DCC-Protokoll mit 28 bzw. 128 Fahrstufen.

Für eine vollständige Beschreibung sämtlicher CV (Decoder-Parameter) lesen Sie bitte die Decoder-Anleitung passend zu dem Decodertyp Ihres Modells.

Wie Sie CVs bei dem vorliegenden Decoder verändern können, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihrer Digitalzentrale und achten Sie auf die Hinweise in der Decoder-Anleitung.

Die aktuellste Decoder-Betriebsanleitung finden Sie auf unserer Webseite unter Downloads beim Artikel.

With decoder for digital operation under DCC and Motorola protocol.

GB

Please refer to the manual of your digital control station to find out which protocols are supported and how to add a new locomotive.

We recommend using the DCC protocol with 28 or 128 speed steps for a full range of functions.

For a complete description of all CV (Configuration Variables), please read the manual for the decoder type of your model.

Please follow the instructions of your digital control station for changing CVs and also pay attention to the remarks in the decoder manual.

The latest version of the decoder manual can be found on our website under downloads at the article.

Avec décodeur sonore pour le fonctionnement numérique sous protocole DCC et Motorola.

F

Pour savoir quels protocoles sont supportés par votre centrale numérique et comment y créer une nouvelle locomotive, veuillez consulter le mode d'emploi de la centrale numérique. Pour une fonctionnalité complète, nous recommandons le protocole DCC avec 28 ou 128 pas de vitesse.

Pour une description complète de tous les CV (paramètres du décodeur), veuillez lire le mode d'emploi du décodeur de votre modèle.

Pour savoir comment modifier les CV de votre décodeur, consultez le mode d'emploi de votre centrale numérique et suivez les instructions du mode d'emploi du décodeur.

Vous pouvez trouver le dernier mode d'emploi en date pour le décodeur sur notre site internet, dans la rubrique Téléchargements sur la page de l'article.

Weitere Informationen zum Decoder finden Sie unter:
More information about the decoder can be found here:
Vous trouverez plus d'informations sur le décodeur ici :



F0	Licht / Light / Feux
F1	Fahrgeräusch / Driving noise / Bruit de marche
F2	Horn / Horn / Sifflet
F3	Pfeife / Whistle / Sifflet
F4	Licht Führerstand 1 / Light driver's cab 1 / L'éclairage de la cabine 1
F5	Licht Führerstand 2 / Light driver's cab 2 / L'éclairage de la cabine 2
F6	Rangiergang / Shunting mode / Vitesse de manœuvre
F7	Sanden / Sanding / Sabler
F8	Kompressor / Compressor / Compresseur
F9	Kurvenquietschen (nur mit F1 und bei Fahrt) / Curve squeaking (only with F1 and whilst driving) / Grincement de virage (uniquement avec F1 et en marche)
F10	Horn gemischt / Horn mixed / Sifflet mixte
F11	Horn 2 / Horn 2 / Sifflet 2
F12	Generator / Generator / Générateur
F13	Leerlauf (nur mit F1) / Empty running (only if F1 is active) / Marche à vide (seulement si F1 activé)
F14	Lautlos / Mute / Muet
F15	Stromabnehmer hochfahren / Pantograph move up / Pantographe sortir
F16	Stromabnehmer einfahren / Pantograph move down / Rentrer les pantographes
F17	Kompressor Stromabnehmer / Compressor pantograph / Compresseur Pantographe
F18	Gleitschutz Test / Sliding protection test / Antidérapants test
F19	Schienenstöße (nur mit F1 und mit langsamer Geschwindigkeit) / Rail joints (only with F1 and at slow speed) / Joints de rails (uniquement avec F1 et à vitesse réduite)
F20	Gleitschutz / Sliding protection / Antidérapants
F21	Notbremse (nur mit F1 und in Fahrt) / Emergency brake (only if F1 is switched on and the locomotive rolls) / Frein d'urgence (uniquement si F1 est activée et que la locomotive roule)
F22	Bahnhofsansage 1 / Station announcement 1 / Annonce de gare 1
F23	Bahnhofsansage 2 / Station announcement 2 / Annonce de gare 2
F24	Schaffnerpfeiff / Conductor's signal / Sifflet du contrôleur
F25	Lautstärke lauter / Volume increase / Augmentation du volume
F26	Lautstärke leiser / Volume decrease / Diminution du volume

CV	Werkswert / Default setting / Valeur usine
1	3
2	1
3	45
4	30
5	252
6	1
8	8 = Reset
14	195
29	14
266	64