



Pos. / 25	Art.-Nr.	Text	Preis-gruppe
1	85076	Motor mit Schwungrad Motor with fly wheel	99
2	85676	Schraube M2x12 Screw M2x12	2
3	86200	Feder f. Kohlebürste Spring f. coalbrush	4
4	86705	Schnecke Worm	5
5	89740	Kohlebürstenhalter Holder f. coalbrush	6
6	89741	Kohlebürste Coalbrush	6
7	95600	Teilesatz A Parts set A	22
8	95603	Teilesatz D Parts set D	18
9	95604	Teilesatz E Parts set E	18
10	95608	Teilesatz F Parts set F	22
11	95609	Teilesatz G Parts set G	16
12	95611	Teilesatz H Parts set H	24
13	95628	Steckteilesatz Push i. parts set	16
14	95629	Zurüstbeutel (siehe Seite 259/2) Bag with accessories (see page 259/2)	12
15	95794	Gehäuse kpl. f. 43257 Body assembly f. 43257	53
16	95796	Kessel mit Deckel Boiler with front cover	25

Pos. Nr.	Art.-Nr.	Text	Preis-gruppe
1	85669	Ansatzschraube M 2x5 <i>Lug screw M 2x5</i>	3
2	85671	Schraube M 2x5 <i>Screw M 2x5</i>	2
3	87731	Platine komplett <i>Printed circuit assy.</i>	30
4	88593	Puffer gewölbt <i>Buffer vaulted</i>	4
5	89536	Steuerung links kpl. (rot) <i>Steering assy. left (red)</i>	41
6	89537	Steuerung rechts kpl. (rot) <i>Steering assy. right (red)</i>	41
7	89734	Bolzen f. Kuppelstange <i>Coupling bolt</i>	2
8	95144	Zurüstbeutel Kupplungen <i>Bag with couplings</i>	15
9	95602	Teilesatz C (rot) <i>Parts set C (red)</i>	22
10	95604	Teilesatz E (siehe Blatt 259/1) <i>Parts set E (see page 259/1)</i>	18
11	95605	Grundrahmen <i>Body frame</i>	30
12	95608	Teilesatz F (siehe Blatt 259/1) <i>Parts set F (see page 259/1)</i>	22
13	95611	Teilesatz H (siehe Blatt 259/1) <i>Parts set H (see page 259/1)</i>	24
14	95622	Tachowelle, rot <i>Tachometer drive shaft, red</i>	2
15	95629	Zurüstbeutel „LOK“ <i>Bag with acc. "LOCO"</i>	12
16	95795	Getriebe kpl. <i>Gear assembly</i>	50

