


| Pos. Nr. | Art.-Nr. neu | Art.-Nr. alt | Text | Preis-gruppe |
|----------|--------------|--------------|--|--------------|
| 1 | 85207 | 4483R | Stromabnehmer Pantograph | 99 |
| 2 | 85671 | 81000B-251 | Schraube M2x5 Screw M2x5 | 2 |
| 3 | 85799 | 81050B-256 | Schraube M2,2x9,5 Screw M2,2x9,5 | 2 |
| 4 | 86205 | 4131S-077 | Feder Spring | 2 |
| 5 | 87688 | 4187S-A02 | Platine kpl. Printed circuit assembly | 40 |
| 6 | 88002 | 4132S-047 | Lokpfeife Loco whistle | 6 |
| 7 | 89711 | 4130S-031 | Schaltkontakt Switch contact | 6 |
| 8 | 89712 | 4191S-059 | Schaltbolzen Switch pin | 9 |
| 9 | 89901 | 4187S-040 | Isolierpapier Insulation paper | 1 |
| 10 | 93215 | 4187A-003 | Dachausatz f. 43499 Roof cover f. 43499 | 8 |
| 11 | 93218 | 4187A-009 | Warnschild f. 43499 Danger plate f. 43499 | 8 |
| 12 | 93222 | 4187A-A01 | Gehäuse kpl. f. 43499 Body assembly f. 43499 | 68 |
| 13 | 93234 | 4187S-010 | Isolatorteller Insulator plate | 2 |
| 14 | 93237 | 4187S-019 | Reflektor links Reflector left | 5 |
| 15 | 93238 | 4187S-020 | Reflektor rechts Reflector right | 5 |
| 16 | 93628 | 4187S-016 | Frontfenster cab window | 4 |
| 17 | 93630 | — | Gehäuse kpl. f. 43501 Body assembly f. 43501 | 68 |
| 18 | 93655 | 4187S-002 | Frontdeckel f. 43499 Frontcover f. 43499 | 10 |
| 19 | 93656 | 4187S-017 | Seitenfenster 1 f. 43499 Side window 1 f. 43499 | 4 |
| 20 | 93657 | 4187S-018 | Seitenfenster 2 f. 43499 Side window 2 f. 43499 | 4 |
| 21 | 95591 | — | Leitungssatz Wire set | 17 |
| 22 | 95592 | — | Dachaufsatz f. 43501 Roof cover f. 43501 | 8 |
| 23 | 95593 | — | Seitenfenster 1 f. 43501 Side window 1 f. 43501 | 4 |
| 24 | 95594 | — | Seitenfenster 2 f. 43501 Side window 2 f. 43501 | 4 |
| 25 | 95595 | — | Frontdeckel f. 43501 Front cover f. 43501 | 10 |
| 26 | 95596 | — | Heckdeckel f. 43501 Rear cover f. 43501 | 10 |


| Pos. / Nr. | Art.-Nr. neu | Art.-Nr. alt | Text | Preis-gruppe |
|------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 1 | 10026 | 4773S | Glühlampe Light bulb | 99 |
| 2 | 85029 | 0923B | Motor Motor | 99 |
| 3 | 85601 | 4489S | Haltring Traction tyre | 99 |
| 4 | 85723 | 4187S-039 | Drehgestellschraube Bogie screw | 2 |
| 5 | 86227 | 4187S-038 | Vorlaufgestellfeder Pilot frame spring | 2 |
| 6 | 86405 | 4151B-004 | Zahnrad Gear T 17r; m 0,4 | 2 |
| 7 | 86406 | 4151B-005 | Zahnrad z 17 l; m 0,4 Gear T 17 l; m 0,4 | 2 |
| 8 | 86701 | 4151B-001 | Schnecke m 0,4 Worm m 0,4 | 5 |
| 9 | 87687 | 4187S-A04 | Diodensatz Diode set | 20 |
| 10 | 88502 | 4148S-400 | Puffer flach Buffer flat | 4 |
| 11 | 88503 | 4148S-401 | Puffer gewölbt Buffer vaulted | 4 |
| 12 | 89205 | 4456S-A01 | Kupplung Coupling | 5 |
| 13 | 89730 | 4187S-037 | Bolzen Pin | 2 |
| 14 | 89897 | 4132S-024 | Seelenplatte Seleniumplatte | 1 |
| 15 | 90251 | 4187A-A06 | Radsatz Wheelset | 14 |
| 16 | 90252 | 4187A-A07 | Radsatz mit Zahnrad Wheelset with gear | 16 |
| 17 | 93216 | 4187A-004 | Blende kpl. f. 43499 Frame ass. f. 43499 | 30 |
| 18 | 93217 | 4187A-008 | Getriebeboden Gearbottom | 10 |
| 19 | 93219 | 4187A-011 | Leiter Ladder | 2 |
| 20 | 93221 | 4187A-026 | Treppe Step | 2 |
| 21 | 93223 | 4187A-A03 | Getriebe kpl. Gear assembly | 47 |
| 22 | 93236 | 4187S-015 | Hauptträger Main carrier | 35 |
| 23 | 95265 | 4187S-041 | Motorhalter Motor holder | 20 |
| 24 | 93266 | 4187S-A08 | Zurüstbeutel f. 43499 Bag with accessories f. 43499 | 24 |
| 25 | 93267 | 4187S-A05 | Kontaktträger kpl. Contact carrier assembly | 22 |
| 26 | 93235 | 4187S-013 | Gestell Frame | 15 |
| 27 | 93629 | — | Zurüstbeutel f. 43501 Bag with accessories f. 43501 | 24 |
| 28 | 95557 | — | Steuerung kpl. Steering assembly | 18 |
| 29 | 95590 | — | Blende kpl. f. 43501 Frame ass. f. 43501 | 30 |
| 30 | 95597 | — | Pumpe Pump | 4 |
| 31 | 95598 | — | Rahmen Frame | 35 |



24 Zurüstbeutel für 43499 (o. Abb.)
Bag with accessories für 43499 (no ill.)

27 Zurüstbeutel für 43501 (o. Abb.)
Bag with accessories for 43501 (no. ill.)

| Pos. / Nr. | Art.-Nr. neu | Art.-Nr. alt | Text | Preis-gruppe |
|------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 1 | 10026 | 4773S | Glühlampe Light bulb | 99 |
| 2 | 85029 | 0923B | Motor Motor | 99 |
| 3 | 85601 | 4489S | Haltring Traction tyre | 99 |
| 4 | 85723 | 4187S-039 | Drehgestellschraube Bogie screw | 2 |
| 5 | 86227 | 4187S-038 | Vorlaufstellfeder Pilot frame spring | 2 |
| 6 | 86405 | 4151B-004 | Zahnrad Gear T 17r; m 0,4 | 2 |
| 7 | 86406 | 4151B-005 | Zahnrad z 17 l; m 0,4 Gear T 17 l; m 0,4 | 2 |
| 8 | 86701 | 4151B-001 | Schnecke m 0,4 Worm m 0,4 | 5 |
| 9 | 87687 | 4187S-A04 | Diodensatz Diode set | 20 |
| 10 | 88502 | 4148S-400 | Puffer flach Buffer flat | 4 |
| 11 | 88503 | 4148S-401 | Puffer gewölbt Buffer vaulted | 4 |
| 12 | 89205 | 4456S-A01 | Kupplung Coupling | 5 |
| 13 | 89730 | 4187S-037 | Bolzen Pin | 2 |
| 14 | 89897 | 4132S-024 | Seelenplatte Seleniumplatte | 1 |
| 15 | 90251 | 4187A-A06 | Radsatz Wheelset | 14 |
| 16 | 90252 | 4187A-A07 | Radsatz mit Zahnrad Wheelset with gear | 16 |
| 17 | 93216 | 4187A-004 | Blende kpl. f. 43499 Frame ass. f. 43499 | 30 |
| 18 | 93217 | 4187A-008 | Getriebeboden Gearbottom | 10 |
| 19 | 93219 | 4187A-011 | Leiter Ladder | 2 |
| 20 | 93221 | 4187A-026 | Treppe Step | 2 |
| 21 | 93223 | 4187A-A03 | Getriebe kpl. Gear assembly | 47 |
| 22 | 93236 | 4187S-015 | Hauptträger Main carrier | 35 |
| 23 | 95265 | 4187S-041 | Motorhalter Motor holder | 20 |
| 24 | 93266 | 4187S-A08 | Zurüstbeutel f. 43499 Bag with accessories f. 43499 | 24 |
| 25 | 93267 | 4187S-A05 | Kontaktträger kpl. Contact carrier assembly | 22 |
| 26 | 93235 | 4187S-013 | Gestell Frame | 15 |
| 27 | 93629 | — | Zurüstbeutel f. 43501 Bag with accessories f. 43501 | 24 |
| 28 | 95557 | — | Steuerung kpl. Steering assembly | 18 |
| 29 | 95590 | — | Blende kpl. f. 43501 Frame ass. f. 43501 | 30 |
| 30 | 95597 | — | Pumpe Pump | 4 |
| 31 | 95598 | — | Rahmen Frame | 35 |



(24) Zurüstbeutel für 43499 (o. Abb.)
 Bag with accessories für 43499 (no ill.)
 (27) Zurüstbeutel für 43501 (o. Abb.)
 Bag with accessories for 43501 (no. ill.)