

Korrektur S. 11 ! - Correction page 25 ! - Rectification page 39 !

F-Taste	Funktion
F0	Licht ein/aus
F1	Sound ein/aus
F2	Fräsen
F3	Fräskopf heben
F4	Aufbau drehen
F5	Horn
F6	Rangiergang
F7	Treppenbeleuchtung
F0+F8	Zusatzscheinwerfer
F0+F9	Zusatzscheinwerfer
F10	Horn lang
F11	Sanden
F14	Mute Taste

F-Key	Function
F0	Lights on/off
F1	Sound on/off
F2	Mill
F3	Raise mill
F4	Rotate body
F5	Horn
F6	Shunting mode
F7	Step lighting
F0+F8	Warning signal lamp
F0+F9	Warning signal lamp
F10	Prologned horn
F11	Sanding
F14	Mute button

F-Goût	Fonction
F0	Eclairage
F1	Bruitage
F2	Fraise
F3	Lever fraise
F4	Tourner superstructure
F5	Trompe
F6	Vitesse de manœuvre
F7	Eclairage marche
F0+F8	Signal d'alarme éclairage
F0+F9	Signal d'alarme éclairage
F10	Trompe longue
F11	Sablage
F14	Touche muette


F0 Licht ein/aus
F0 Lights on/off
F0 Eclairage




F0 Licht hinten / taillight / feu arrière



F0+F8 Licht Warnsignal ein/aus
F0+F8 Warning signal lamp
F0 + F8 Signal d'alarme éclairage



F0+F9 Licht Warnsignal ein/aus
F0+F9 Warning signal lamp
F0 + F9 Signal d'alarme éclairage



grün
green
vert



8072808921

Korrektur S. 11 ! - Correction page 25 ! - Rectification page 39 !

F-Taste	Funktion
F0	Licht ein/aus
F1	Sound ein/aus
F2	Fräsen
F3	Fräskopf heben
F4	Aufbau drehen
F5	Horn
F6	Rangiergang
F7	Treppenbeleuchtung
F0+F8	Zusatzscheinwerfer
F0+F9	Zusatzscheinwerfer
F10	Horn lang
F11	Sanden
F14	Mute Taste

F-Key	Function
F0	Lights on/off
F1	Sound on/off
F2	Mill
F3	Raise mill
F4	Rotate body
F5	Horn
F6	Shunting mode
F7	Step lighting
F0+F8	Warning signal lamp
F0+F9	Warning signal lamp
F10	Prologned horn
F11	Sanding
F14	Mute button

F-Goût	Fonction
F0	Eclairage
F1	Bruitage
F2	Fraise
F3	Lever fraise
F4	Tourner superstructure
F5	Trompe
F6	Vitesse de manœuvre
F7	Eclairage marche
F0+F8	Signal d'alarme éclairage
F0+F9	Signal d'alarme éclairage
F10	Trompe longue
F11	Sablage
F14	Touche muette


F0 Licht ein/aus
F0 Lights on/off
F0 Eclairage



F0 Licht hinten / taillight / feu arrière



F0+F8 Licht Warnsignal ein/aus
F0+F8 Warning signal lamp
F0 + F8 Signal d'alarme éclairage



F0+F9 Licht Warnsignal ein/aus
F0+F9 Warning signal lamp
F0 + F9 Signal d'alarme éclairage



grün
green
vert



8072808921