

## FUNKTIONSDATENBLATT

Functional data sheet / Fiche technique des fonctions

DCC / AC

### DECODERTYP

Type of decoder / Type de décodeur



MS450P22

### ELEKTROLOKOMOTIVE

Electric locomotive / Locomotive électrique

BB 26000

Mit Decoder für den Digitalbetrieb unter DCC und Motorola-Protokoll.



Welche Protokolle Ihre Digitalzentrale unterstützt und wie Sie eine neue Lokomotive anlegen, entnehmen Sie bitte der Anleitung der Digitalzentrale. Wir empfehlen für einen vollen Funktionsumfang das DCC-Protokoll mit 28 bzw. 128 Fahrstufen.

Für eine vollständige Beschreibung sämtlicher CV (Decoder-Parameter) lesen Sie bitte die Decoder-Anleitung passend zu dem Decodertyp Ihres Modells.

Wie Sie CVs bei dem vorliegenden Decoder verändern können, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihrer Digitalzentrale und achten Sie auf die Hinweise in der Decoder-Anleitung.

Die aktuellste Decoder-Betriebsanleitung finden Sie auf unserer Webseite unter Downloads beim Artikel.

With decoder for digital operation under DCC and Motorola protocol.



Please refer to the manual of your digital control station to find out which protocols are supported and how to add a new locomotive.

We recommend using the DCC protocol with 28 or 128 speed steps for a full range of functions.

For a complete description of all CV (Configuration Variables), please read the manual for the decoder type of your model.

Please follow the instructions of your digital control station for changing CVs and also pay attention to the remarks in the decoder manual.

The latest version of the decoder manual can be found on our website under downloads at the article.

Avec décodeur sonore pour le fonctionnement numérique sous protocole DCC et Motorola.



Pour savoir quels protocoles sont supportés par votre centrale numérique et comment y créer une nouvelle locomotive, veuillez consulter le mode d'emploi de la centrale numérique. Pour une fonctionnalité complète, nous recommandons le protocole DCC avec 28 ou 128 pas de vitesse.

Pour une description complète de tous les CV (paramètres du décodeur), veuillez lire le mode d'emploi du décodeur de votre modèle.

Pour savoir comment modifier les CV de votre décodeur, consultez le mode d'emploi de votre centrale numérique et suivez les instructions du mode d'emploi du décodeur.

Vous pouvez trouver le dernier mode d'emploi en date pour le décodeur sur notre site internet, dans la rubrique Téléchargements sur la page de l'article.

Weitere Informationen zum Decoder finden Sie unter:  
More information about the decoder can be found here:  
Vous trouverez plus d'informations sur le décodeur ici :



|            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F0</b>  | Abblendlicht (weiß unten) / Dimmed headlights (white down) / Feux blancs (inférieurs) régime fanal                                                                                                                                   |
| <b>F1</b>  | Fahrgeräusch / Driving noise / Bruit de marche                                                                                                                                                                                       |
| <b>F2</b>  | Horn hoch / Horn high / Sifflet aigu                                                                                                                                                                                                 |
| <b>F3</b>  | Horn tief / Horn low / Sifflet grave                                                                                                                                                                                                 |
| <b>F4</b>  | Horn tief + hoch / Horn low + high / Sifflet basse + aigu                                                                                                                                                                            |
| <b>F5</b>  | Umschalten zwischen AC 25 kV und DC 1,5 kV (zuerst F5, dann F1) / Switch between AC 25kV and DC 1,5kV (first press F5, then F1) / Commutation entre AC 25000 volts alternatif et DC 1500 volts (appuyer d'abord sur F5, puis sur F1) |
| <b>F6</b>  | Rangiergang / Shunting mode / Vitesse de manœuvre                                                                                                                                                                                    |
| <b>F7</b>  | Test KVB Kabine / Cabin KVB test / Test KVB cabine                                                                                                                                                                                   |
| <b>F8</b>  | Traktionsversuch / Traction test / Essai de traction                                                                                                                                                                                 |
| <b>F9</b>  | Pantograph heben/senken (Führerstand 2) / Pantograph raise/lower (driver's cabin 2) / Lever et baisser du pantograph (cabine de conducteur 2)                                                                                        |
| <b>F10</b> | Kupplungsunterstützung / Train support / Appui sur train                                                                                                                                                                             |
| <b>F11</b> | An-/Abkuppeln / Couple/Decouple / Atteler/Dételer                                                                                                                                                                                    |
| <b>F12</b> | Elektrische Bremse (nur mit F1 und bei Verzögerung) / Electric brake (only with F1 and for during deceleration) / Frein électrique (uniquement avec F1 et pour le délai)                                                             |
| <b>F13</b> | Bahnhofsansage / Station announcement / Annonce de gare                                                                                                                                                                              |
| <b>F14</b> | Lautlos / Mute / Muet                                                                                                                                                                                                                |
| <b>F15</b> | Schaffnerpfeiff / Conductor's signal / Sifflet du contrôleur                                                                                                                                                                         |
| <b>F16</b> | Führerstandsbeleuchtung Führerstand 1 / Driver's cabin light for driver's cabin 1 / Éclairage de la cabine du conducteur 1                                                                                                           |
| <b>F17</b> | Führerstandsbeleuchtung Führerstand 2 / Driver's cabin light for driver's cabin 2 / Éclairage de la cabine du conducteur 2                                                                                                           |
| <b>F18</b> | Fernlicht (nur mit F0) / Main beam (only with F0) / Phares (uniquement avec F0)                                                                                                                                                      |
| <b>F19</b> | Wagenseitige Lichtabschaltung Führerstand 2 / Light deactivation for driver's cabin 2 / Désactivation lumière côté wagon cabine 2                                                                                                    |

|            |                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F20</b> | Wagenseitige Lichtabschaltung Führerstand 1 / Light deactivation for driver's cabin 1 / Désactivation lumière côté wagon cabine 1 |
| <b>F21</b> | Notlicht / Emergency light / Signal d'alerte lumineux                                                                             |
| <b>F22</b> | Depot-Testbeleuchtung / Depot-Test lighting / Test des phares au depot                                                            |
| <b>F23</b> | -                                                                                                                                 |
| <b>F24</b> | Lautstärke lauter / Volume increase / Augmentation du volume                                                                      |
| <b>F25</b> | Lautstärke leiser / Volume decrease / Diminution du volume                                                                        |

| CV         | Werkswert / Default setting / Valeur usine |
|------------|--------------------------------------------|
| <b>1</b>   | 3                                          |
| <b>2</b>   | 5                                          |
| <b>3</b>   | 22                                         |
| <b>4</b>   | 14                                         |
| <b>5</b>   | 250                                        |
| <b>6</b>   | 1                                          |
| <b>8</b>   | 8 = Reset                                  |
| <b>14</b>  | 195                                        |
| <b>29</b>  | 14                                         |
| <b>266</b> | 64                                         |