



○ Ersatzteile lose  
Spare loose

□ Ersatzteile Gruppe  
Spare set

Pos. Nr.	Text	Art.-Nr.	Preisgruppe
1	Schraube M 2x6 Screw M 2x6	85672	2
2	Ansatzschraube M 2x2,8 Set screw M 2x2,8	85704	2
3	Feder Spring	86202	2
4	Schraube M 2,2x6,5 Screw M 2,2x6,5	85800	2
5	Lokführer Driver	89726	5
6	Gehäuse kpl. f. 43522, Betr. Nr. V 200 Body ass. f. 43522, Betr. No. V 200	95187	61
7	Lokunterteil (Zinkal) loco base part (Zincal)	95636	28
8	Gewicht Weight	95651	29
9	Fenstersatz Window set	97743	21
10	Inneneinrichtungssatz für 43552 Interior set for 43552	97745	16
11	Lichtleitstabsatz Light transmission bar set	97747	10
12	Gehäuse kpl. f. 43523 Betr. Nr. 220 027-7 Body ass. f. 43523 Betr.-No. 220 027.7	97757	61
13	Inneneinrichtungssatz für 43523 Interior set f. 43523	97758	16

Pos.-Nr.	Text	Art.-Nr.	Preis-gruppe
1	Motor <i>Motor</i>	85067	57
2	Schraube M 2x6 <i>Screw M 2x6</i>	85672	2
3	Puffer flach <i>Buffer flat</i>	88504	4
4	Puffer gewölbt <i>Buffer vaulted</i>	88505	4
5	Radsatz mit Hafring <i>Wheelset</i>	90025	18
6	Radsatz <i>Wheelset</i>	90026	16
7	Glühlampe <i>Light bulb</i>	93519	10
8	Schneckendeckel <i>Worm cover</i>	95177	4
9	Zurüstbeutel 1 <i>Bag with accessories 1</i>	95193	24
10	Zurüstbeutel 2 <i>Bag with accessories 2</i>	95194	24
11	Radkontaktesatz <i>Wheel set</i>	97744	13
12	Getriebesatz komplett <i>Gear part assembly</i>	97746	24
13	Lokrahmen für 43522 <i>Loco frame for 43522</i>	97748	33
14	Drehgestell komplett <i>Bogie assembly</i>	97749	56
15	Platine komplett <i>Printed circuit assembly</i>	97751	40
16	Blendensatz komplett <i>Bogie set</i>	97752	15
17	Schneckensatz <i>Worm set</i>	97753	24
18	Zahnradatz <i>Gear set</i>	97754	20
19	Antriebsatz <i>Drive set</i>	97756	14
20	Lokrahmen für 43523 <i>Loco frame for 43523</i>	97759	33
21	Hafring <i>Traction</i>	85602	17
22	Schraube M 2x10 <i>Screw M 2x10</i>	85675	2
23	Kupplungshalter <i>Coupling holder</i>	95176	2

